

## Betriebshinweise:

Darf Gerät darf ausschließlich mit Originalzubehör betrieben werden. Experimente außerhalb dieser Anleitung können zu Schädigungen für Mensch und Gerät führen. Das Gerät muss immer trocken und temperiert gelagert werden ( z.B. im Winter nicht im Auto belassen ). Wenn das Gerät Feuchtigkeit oder Kälte ausgesetzt war, dann muss es erst mind. 30min. uneingeschaltet und temperiert gelagert werden, bevor es eingeschaltet wird. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise wird die Garantie unwirksam. Für umfangreiche Anwendungen schauen Sie bitte in das beiliegende Buch.



Ihr hergestelltes kolloidales Silber nur mit einem Holz- oder Plastiklöffel umrühren. Jeder Kontakt mit Metall schwächt die Ladung der Kolloide und damit die Wirksamkeit und Haltbarkeit des kolloidalem Silbers (KoSi). KoSi immer dunkel und kühl aber nicht im Kühlschrank oder nicht in der Nähe elektrischer Geräte lagern. Ebenso nicht in der Nähe von Strahlungsquellen wie Handy, Wlan oder Schnurlostelefon Dect Basisstationen lagern.

## Mengenverständnis:

**Homöopathische Anwendung:** 1 Esslöffel unter die Zunge zum Setzen von Reizen usw.

**Normale Anwendung** (diese Anwendung ist zu bevorzugen) : 1 - 2x tägl. 100ml ( halbes normales Glas ) immer nur nüchtern einnehmen. Magen muss leer sein.

**Man sieht nur leichte Nebel die schweben.** Dauer 40-60 min. bei 200ml. Beim allerersten Mal ohne Starthilfe dauert es die doppelte Zeit. Bei Vergrößerung der Wassermenge muss die Herstellungsdauer auch entsprechend verlängert werden. Zur Beschleunigung der ersten Bildung der Kolloide das destillierte Wasser ohne Zusätze in einem Glastopf oder Kaffeekanne warm machen, ist aber nicht zwingend notwendig. Verwenden Sie nur destilliertes Wasser (z.B. vom Baumarkt mit der Aufschrift „chemisch rein“). Kein Osmosewasser etc. verwenden, da es für die Silberwasserherstellung immer noch zu unrein ist und dadurch zusätzliche unerwünschte Stoffe entstehen, die sich im Körper einlagern oder die Darmflora schädigen. Als einzige Starthilfe können Sie ein wenig (etwa 10-20ml) altes selbst hergestelltes Silberwasser zum Neuansatz mit hinzugeben (wenn vorhanden in kleiner brauner Flasche). Andere Zusätze dürfen nicht verwendet werden. Wenn neue Silberstäbe nicht richtig halten, dann bitte die Silberstäbe oben mit einer Schere oder einem Seitenschneider leicht eindrücken bis die Stäbe halten. Nur 2,1mm Silberstäbe 99,99% verwenden ([www.Bioparres.de](http://www.Bioparres.de)).

Zur Silberherstellung schalten sie den EIN-Schalter mit LED ein. Nach etwa 20 min. Silber Herstellungszeit nehmen Sie kurz die Silberstäbe aus dem Wasser und wischen die Silberstäbe 1x grob mit einem Zellstofftaschentuch etc. ab. Danach setzen Sie die Herstellung fort. Diese Prozedur machen Sie dann alle 10-15 min. (also immer dann, wenn sich einer oder beide Stäbe sehr verfärbt haben). Da der Silberpulser kurzschlussfest ist, muss er dabei nicht ausgeschaltet werden. Das fertige Silberwasser durch einen KoSi Filter filtern. Wenn Sie immer am Glas dunkle Stellen haben sollten, dann müssen Sie mit einem anderen Glas den Abstand der Silberstäbe zum Glas vergrößern. Die Silberstäbe sollten von 4cm bis 6cm ins Wasser eintauchen. Wenn Sie Früh und vorm Schlafengehen KoSi oral einnehmen, achten Sie darauf, dass Sie das auf nüchternen Magen tun, damit die Kolloide auch ins Blut gehen und nicht vorher gebunden werden. 15min. danach kann man wieder normal Nahrung + Getränke zu sich nehmen. **Nach jeder Herstellung:** 1. Silberstäbe mit einem Tuch abwischen 2. Mit mittelief. Stück Schwamm (grün) den Rest des schwarzen Belages entfernen, 3. noch mal mit einem Tuch nachwischen. Somit sind die Stäbe fertig für das nächste Mal.

## Im folgendem ein Beispiel für die unkorrekte Herstellung von kolloidalem Silber

Beispiel für viele andere Angebote im Netz. Zu schwere und große Teilchen fallen nach unten.



## Technische Daten:

Spannung 18V DC pulsierend – damit sich kleine Kolloide besser lösen , Strombegrenzung 6-7 mA, Elektrodenabstand 30mm.

**Absicherung Netzteil DC 18Volt im Silberpulser zusätzlich (100mA/M) Auslösung bei defekter Schaltung oder unsachgemäßer Bedienung.** Es darf nur ein DC ( Gleichspannung ) Netzteil 18 Volt verwendet werden. Andere Netzteil können das Gerät zerstören, die Funktion, Wirkung und die Pulsung beeinträchtigen. Bei Auslösen der Sicherung darf nur eine 100mA/M verwendet werden, da sonst Schädigungen für Gerät und Mensch möglich sind. Betrieb ist mit Batterien oder Netzteil möglich. Bei längerem Nichtgebrauch der Batterien, diese bitte aus dem Gerät entfernen.

**Optional:** Solarbetrieb ohne Netz und ohne Batterien ist nachrüstbar, wenn noch nicht vorhanden. Netz- und Batterie unabhängig.

**Betrieb mit Solarpanel 10W:** Stecken Sie anstatt dem Netzteilstecker den Stecker vom Solarpanel in die Netz-Buchse des Silberpulsers. Betrieb bei Tageslicht Sonne und Schatten möglich.

Dies kann zu Ablagerungen und Nebenwirkungen führen ! © BioParRes Hickmann

( evtl. FAX-Bestellungen formlos mit schwarzer deutlicher Schrift an : 035206 396872 )

**Haftungsausschluss:** Die Anwendung des Silber Pulsers schließt nicht den Besuch beim Arzt aus. Wir übernehmen keinerlei Haftung und versprechen keinerlei Heilerfolge. Der Anwender dieses Gerätes haftet in Allem für sich selbst. Dieser Silber Pulser ist kein Medizinprodukt und er erbringt mit der Anwendung keinerlei medizinische Ansprüche oder Beweise.

**Anleitung Silber Pulser**

**WWW.BIOPARRES.DE HICKMANN  
 AN DER NATURBÜHNE 2  
 01809 MÜGLITZTAL  
 TEL:035206 39268**

18 Volt DC pulsierend

Zur Herstellung  
 von richtigen  
 kolloidalem Silber.

Ersatzgeräte (Umtausch) und  
 Zapper unter [www.Bioparres.de](http://www.Bioparres.de)  
 (C) Elektromeister Hickmann

Delivery address  
 Herecaeus  
 Hannau

Dispatch from Rössler Works  
 March 16, 2009

**BOLIDEN**  
 Our reference  
 BCE Ewa Bergman

*SILVER ANALYSES*

Analyses for silver granules 99,995%

Batch No.	Net weight (kg)	Analyses g/t							
		Cu	Pb	Bi	Au	Pd	Te	Sc	Fe
9280	1 000,0000	11	<1	<1	4	<5	<5	<5	<5
9281	2 000,0000	11	<1	<1	4	<5	<5	<5	<5
9282	2 000,0000	15	<1	<1	2	<5	<5	<5	<5
<b>Total</b>	<b>5 000,0000</b>								

Reinheitszertifikat  
 über die Reinheit  
 unserer Silberstaebe.  
 (C) BioParRes Hickmann

**Nur destilliertes Wasser ohne Zusatz verwenden !**

Konzentration des kolloidalem Silbers in ppm.

- Konzentrationen in ppm bei 200ml: (bei 500ml = doppelte Zeit)**
- ohne Starthilfe u. ohne Warmmachen: 10ppm= 30min. / 25ppm = 60 min. / 50ppm= 90min.
  - entweder mit Starthilfe oder Warmmachen: 10ppm= 20min. / 25ppm = 50 min. / 50ppm= 80min.
  - mit Starthilfe und mit Warmmachen: 10ppm= 15min. / 25ppm = 40 min. / 50ppm= 70min.

Füllen Sie sich daher nach jeder Herstellung eine kl. Flasche mit KoSi extra ab, um für das nächste Mal eine Starthilfe zu haben. Mit dieser Starthilfe geht die Herstellung effektiver und schneller. Das fertige Silberwasser darf nur ganz klar oder gelblich klar aussehen, niemals milchig.